


# DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU AVEC EMBASES  
BARREAU INTERMÉDIAIRE DE HAUTEUR NORMALE- ET MAIN-COURANTE ALU



A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps

B - Espacement entre chaque barreau verticale en fonction de la largeur de la section et les options de configuration

C - Hauteur totale du garde-corps

**Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.maisondugarde-corps.ch](http://www.maisondugarde-corps.ch)


01/06/21 v.1.0



MAISONDUGARDE-CORPS.CH

# DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU AVEC EMBASES  
-BARREAU INTERMÉDIAIRE DE HAUTEUR NORMALE ET- MAIN-COURANTE BOIS



A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps

B - Espacement entre chaque barre verticale en fonction de la largeur de la section et les options de configuration

C - Hauteur totale du garde-corps

Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.maisondugarde-corps.ch](http://www.maisondugarde-corps.ch)


01/06/21 v.1.0



MAISON DUGARDE-CORPS.CH

# DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU AVEC EMBASES  
BARREAU INTERMÉDIAIRE DE HAUTEUR NORMALE



A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps

B - Espacement entre chaque barreau verticale en fonction de la largeur de la section et les options de configuration

C - Hauteur totale du garde-corps

**Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.maisondugarde-corps.ch](http://www.maisondugarde-corps.ch)

01/06/21 v.1.0



MAISONDUGARDE-CORPS.CH