


DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU AVEC EMBASES ET MAIN-COURANTE ALU



- A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
- B - Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
- C - Hauteur totale du garde-corps
- D - Hauteur du panneau de verre


** Distance entre le sol et l'attache de la protection anti-chute

Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.ch
2020-01-11 v.1.1

DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU AVEC EMBASES ET MAIN-COURANTE BOIS



- A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
- B - Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
- C - Hauteur totale du garde-corps
- D - Hauteur du panneau de verre


** Distance entre le sol et l'attache de la protection anti-chute

Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.ch
2020-01-11 v.1.1

DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU AVEC EMBASES



- A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
- B - Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
- C - Hauteur totale du garde-corps
- D - Hauteur du panneau de verre

** Distance entre le sol et l'attache de la protection anti-chute

Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.ch
2020-01-11 v.1.1